


# Roomba® 612

**iRobot®**  
Roomba®  
Aspirateur robot



Un nettoyage parfait, jour après jour.



### Nettoyage minutieux

Système breveté de nettoyage en trois étapes



### Simplicité d'utilisation

Nettoie vos sols par simple pression d'un bouton



### Gamme complète de capteurs

Aspire de façon autonome grâce à la technologie réactive de navigation iAdapt®

## Fonctionnalités Roomba® 612



Roomba® se déplace aisément autour des zones encombrées, grâce à sa gamme complète de capteurs et son design de faible épaisseur.



Se recharge automatiquement après chaque utilisation.



Nettoie le long des plinthes et dans les coins grâce à sa brosse latérale tournante.



Nettoie les sols durs et la moquette.



Évite les escaliers et changements de niveau.

## Élimine au quotidien saleté, débris et poils sur les sols durs et la moquette par simple pression d'un bouton.

Le processus de nettoyage en trois étapes breveté du Roomba® 612 utilise des brosses aspirantes contre-rotatives pour déloger efficacement la saleté, la poussière, les poils d'animaux et autres débris.

Le Roomba 612 est simple à utiliser : appuyez sur CLEAN et il commence à travailler. Grâce à la technologie réactive de navigation iAdapt®, il se fraie un chemin jusque dans les moindres recoins.

Comme tous les modèles Roomba®, le Roomba® 612 comporte une brosse latérale tournante pour nettoyer le long des plinthes ; il est suffisamment compact pour passer autour des meubles et en dessous ; il évite les escaliers et autres changements de niveau et retourne automatiquement à sa base de chargement entre deux cycles de nettoyage.

### SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Capture efficacement une grande quantité de saleté, de poussière, de poils et autres débris sur tout type de sol
- Aspire chaque section du sol

### S'ADAPTE À TOUTES LES PIÈCES DE LA MAISON

- Nettoie sous et autour des meubles et des lits, dans les coins et le long des plinthes
- Évite les escaliers, les obstacles et les fils électriques
- Nettoie dans des pièces encombrées sans endommager les meubles

### UN NETTOYAGE MINUTIEUX

- Nettoie efficacement la saleté dans les zones difficiles d'accès, même sous et autour des meubles
- Le mode Spot Clean aspire rapidement les débris agglomérés dans une petite section (par exemple, des céréales ou un pot de fleurs renversées)
- La nouvelle batterie iRobot XLife offre deux fois plus de cycles de nettoyage que les précédentes batteries Roomba, ce qui multiplie par deux sa durée de vie avant qu'un remplacement ne soit nécessaire\*

\*L'autonomie du Roomba \* reste identique entre les chargements. La durée de vie de la batterie varie selon l'utilisation et l'environnement de la maison. Utilisez le Roomba \* en suivant les instructions pour prolonger la durée de vie de sa batterie.

# Roomba® 612

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions du robot (cm)</b> 34(L) x 34(l) x 9,2(H)	<b>Unités par carton</b> 2
<b>Poids du robot (kg)</b> 3,6	<b>EAN carton</b> 5060359284136
<b>Puissance (W)</b> 240	<b>UPC carton</b> 10885155010701
<b>EAN au détail</b> 5060359284129	<b>Dimensions du carton (cm)</b> 40,70(L) x 27,30(l) x 47,30(H)
<b>UPC au détail</b> 885155010704	<b>Poids du carton (kg)</b> 10,53
<b>Dimensions de la boîte au détail (cm)</b> 39,37(L) x 12,70(l) x 44,45(H)	<b>Déchets d'emballage du carton</b> 95 %
<b>Poids de la boîte au détail (kg)</b> 4,92	<b>Taux de recyclage de l'emballage du carton</b> 100 %
<b>Déchets d'emballage de la boîte au détail</b> 95 %	<b>Unités au détail par palette</b> 36
<b>Taux de recyclage de l'emballage de la boîte au détail</b> 100 %	<b>Unités au détail par niveau</b> 12
<b>Temps de chargement</b> ≤3 h	<b>Autonomie</b> 120 minutes
<b>Type de filtration</b> Standard	

## CONTENU

**iRobot® Roomba® 612**  
avec brosse latérale, bac AeroVac™

**Base de chargement**  
avec alimentation intégrée

**Batterie iRobot® XLife**