



# ACCESSOIRES



## PLAQUES DE CUISSON



Pour tout type de batterie de cuisine



Poignée amovible



Indicateur de sécurité



Pour batterie de cuisine de 22 à 28 cm

## DISQUE RELAIS Ø 26 CM POUR TABLE À INDUCTION

Le disque relais induction s'utilise sur la surface de cuisson des tables à induction. De composition ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d'un récipient non ferrique.

**Économique** : il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, inox, verre, cuivre, céramique, acier)

**Pratique** : poignée amovible pour un plus grand confort d'utilisation et facilité de rangement

**Universel** : diamètre 26 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 22 à 28 cm

**Indicateur de sécurité** : Passe au rouge dès que la température est supérieure à 65° C

### RECOMMANDATION WPRO :

Il est recommandé d'ôter la poignée pendant la cuisson, et de toujours utiliser la poignée pour déplacer le disque relais.

## CODES

IDI106

4840 000 08677

8015250044072

FR – EN – NL –  
DE – IT – E – H  
TR

CODE DOUANIER :

73219000

### Bénéfices consommateur

- Pour tout type de batterie de cuisine
- Poignée amovible
- Universel : diamètre 26 cm
- Témoin de chaleur

	L x P x H (cm)	Poids (kg)	QTE
Produit	22,8 x 4 x 25,9	0.900	1
Sous colisage	47 x 23 x 28,5	9	10
Palette	80 x 120 x 105	216	240

Recommandé par



Hotpoint



INDESIT

