



ACCESSOIRES



MICRO-ONDES



Nettoie



Élimine les odeurs désagréables

SPRAY NETTOYANT MICRO-ONDES

Le spray nettoie et élimine les graisses incrustées, les résidus alimentaires ainsi que les odeurs désagréables. Il s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur du micro-ondes.

CARACTÉRISTIQUES

Contenance : 500 ml

Convient également aux hottes

LA RECOMMANDATION WPRO

Il est recommandé d'utiliser le spray régulièrement. Vaporiser sur les parois du micro-ondes en évitant soigneusement les grilles d'aération. Laisser agir quelques instants puis rincer.

CODES

MWO111

484000008424

8015250441185

FR – EN – NL – DE –
IT – E – P – TR

CODE DOUANIER :
34029090

Bénéfices consommateur

- Dégraisse
- Désodorise le micro-ondes

	L x P x H (cm)	Poids (kg)	QTE
Produit	10 x 5 x 29	0,6	1
Sous colisage	20 x 16 x 29	3,82	6
Palette	80 x 120 x 100	290	468

Recommandé par



Hotpoint

Bauknecht

Indesit

KitchenAid