



ACCESSOIRES



RÉFRIGÉRATEURS



- 35° C > + 40° C

THERMOMÈTRE POUR RÉFRIGÉRATEUR OU CONGÉLATEUR

Le thermomètre contrôle le bon fonctionnement de l'appareil afin de conserver les aliments à une température idéale (plage : - 35° C à + 40° C).

CARACTÉRISTIQUES

L'intervalle de température est de -35° C à +40° C.

L'échelon de lecture est de 0,5° C.

Conforme au décret 2002-478 du 3 avril 2002.

Ne contient pas de mercure.

LA RECOMMANDATION WPRO

La température adéquate pour un réfrigérateur est de 5° C à l'étage du milieu.

Cependant la température peut être affectée en raison d'une mauvaise circulation de l'air (en cas d'un chargement excessif du réfrigérateur) ou en fonction des saisons.

CODES

TER214

4840 000 08621

8015250577501

FR – EN – NL – D

IT – E – P – RUS

CODE DOUANIER :
90251180

Bénéfices consommateur

- Aide à la conservation des denrées alimentaires à une température optimale
- -35° C à +40° C
- Échelon de lecture de 0,5° C

Recommandé par



Hotpoint



KitchenAid

	L x P x H (cm)	Poids (kg)	QTE
Produit	6 x 1 x 23	0,018	1
Sous colisage	24 x 11 x 7	0,245	12
Palette	80 x 120 x 90	70	3456